



АДАПТЕРЫ

Если решетка комплектуется КРВ или КРВ-1, рекомендуется приведенные размеры адаптера увеличивать на 5 мм

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДА С КРУГЛЫМ СЕЧЕНИЕМ



АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ



a, b - размеры воздуховода для бокового присоединения;
a1, b1 - размеры воздуховода для осевого присоединения;

D - диаметр воздуховода для бокового присоединения;
D1 - диаметр воздуховода для осевого присоединения.